



Metylan

METYLAN

Універсал Преміум

Клей для всіх видів шпалер

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для наклеювання усіх видів паперових шпалер: гладеньких, структурних, гофрованих, дуплекса, важких, а також вінілових та інших спеціальних шпалер.

ОСОБЛИВІ ПЕРЕВАГИ

- Висока міцність приклеювання
- Можливість корегування шпалерного полотна
- Протигрибковий захист
- Відсутність грудок при змішуванні
- Легке нанесення
- Час приготування – 3 хвилини

ТУ У В.2.7-24.6-21685172.005:2006

СКЛАД

Модифіковані ефіри крохмалю, протигрибкові добавки.

УПАКОВКА

Пачка 250 г (усередині – герметичний пакет).

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Зберігайте клей у сухих прохолодних приміщеннях.
- У разі потрапляння клею в очі негайно промийте їх великою кількістю проточної води (протягом 10 хв). За необхідності зверніться до лікаря.
- Тримайте подалі від дітей!

СТРОК ПРИДАТНОСТІ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

24 місяці від дати виготовлення.

Після завершення строку придатності утилізувати з побутовим сміттям.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ

- Емсланд-Штерке ГмБХ, Емсландштрассе, 58, D-49824, Емліххайм, Німеччина.
- Новідон Лтд, Коуд Абен Роуд, Рексхем Індастріал Істейт, Рексхем, LL 13 9UH, Великобританія.

Упаковано для роздрібного продажу та розповсюджується ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)».



Henkel

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗМІШУВАТИ



Вміст пачки поступово висипте в холодну воду, інтенсивно перемішуючи протягом 20–30 секунд.



Через 3 хвилини знову перемішайте клей, після чого він буде готовий до застосування.

Показники в таблиці представлені з розрахунку на пачку масою нетто 250 г.

ПРИЗНАЧЕННЯ	Площа поверхні, що обклеюється, м ²	Пропорції для приготування	Кількість води на пачку клею, л	Кількість рулонів*
Підготовка поверхні, що обклеюється	70–80	1:40	10	–
НАКЛЕЮВАННЯ ШПАЛЕР				
Паперові шпалери	42–48	1:30	7,5	8–10
Вінілові та інші види спеціальних шпалер	28–34	1:20	5	6–7

*Стандартний рулон шпалер 10,05 м х 0,53 м.
Використовуйте тільки чисті воду, посуд та інструменти.

ПОРАДИ ПРОФЕСІОНАЛІВ ДЛЯ НАЙКРАЩОГО РЕЗУЛЬТАТУ



Зніміть старі шпалери, ретельно очистьте стіни, зашпаклюйте тріщини та діри.



Стіни попередньо рекомендується обробити клеєм для шпалер (див. таблицю).



Рівномірно нанесіть на стіну клей, приготовлений згідно з пропорціями, вказаними в таблиці.



Після вбирання клею приклейте шпалери, дотримуючись вказівок їхнього виробника.