



Metylan

METYLAN

Універсал Бордюрний клей

Клей для бордюрів

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для приклеювання бордюрів та підклеювання всіх видів паперових шпалер: гладеньких, структурних, гофрованих, дуплекса, важких, а також вінілових та інших спеціальних шпалер.

ОСОБЛИВІ ПЕРЕВАГИ

- Висока міцність приклеювання
- Можливість корегування бордюрів та шпалерного полотна
- Протигрибковий захист
- Відсутність грудок при змішуванні
- Легке нанесення
- Час приготування – 3 хвилини

ТУ У В.2.7-24.6-21685172.005:2006

СКЛАД

Модифіковані ефіри крохмалю, протигрибкові добавки.

УПАКОВКА

Пачка 100 г (усередині – герметичний пакет).

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Зберігайте клей у сухих прохолодних приміщеннях.
- У разі потрапляння клею в очі негайно промийте їх великою кількістю проточної води (протягом 10 хв). За необхідності зверніться до лікаря.
- Тримайте подалі від дітей!

СТРОК ПРИДАТНОСТІ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

24 місяці від дати виготовлення.

Після завершення строку придатності утилізувати з побутовим сміттям.

ВИРОБНИК СИРОВИНИ

- Емсланд-Штерке ГмбХ, Емсландштрассе, 58, D-49824, Емліххайм, Німеччина.
- Новідон Лтд, Коед Абен Роуд, Рексхем Індастріал Істейт, Рексхем, LL 13 9UH, Великобританія.

Упаковано для роздрібного продажу та розповсюджується ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)».



Henkel

ЯК ПРАВИЛЬНО ЗМІШУВАТИ



Вміст пачки поступово висипте в холодну воду, інтенсивно перемішуючи протягом 20–30 секунд.



Через 3 хвилини знову перемішайте клей, після чого він буде готовий до застосування.

Показники в таблиці представлені з розрахунку на пачку масою нетто 100 г.

ПРИЗНАЧЕННЯ	Площа поверхні, що обклеюється, м ²	Пропорції для приготування	Кількість води на пачку клею, л	Кількість рулонів*
Підготовка поверхні, що обклеюється	25–30	1:40	4	–
НАКЛЕЮВАННЯ ШПАЛЕР				
Паперові бордюри, шпалери	15–18	1:30	3	2–4
Вінілові та інші види спеціальних шпалер, бордюрів	11–14	1:20	2	1–3

*Стандартний рулон шпалер 10,05 м x 0,53 м.
Використовуйте тільки чисті воду, посуд та інструменти.

ПОРАДИ ПРОФЕСІОНАЛІВ ДЛЯ НАЙКРАЩОГО РЕЗУЛЬТАТУ



Якщо ви клеїте бордюру безпосередньо на шпалери, переконайтеся, що шпалери просохли до кінця.



Перед нанесенням клею бордюруний рулон необхідно розрізати на смуги потрібної довжини.



Нанесіть на бордюри клей, приготовлений згідно з пропорціями, вказаними в таблиці.



Наклейте бордюри та шпалери, дотримуючись вказівок їхнього виробника.