



Metylan

# METULAN

## Універсал для паперових шпалер

Клей для всіх видів паперових шпалер

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Для наклеювання усіх видів паперових шпалер: гладеньких, структурних, гофрованих, дуплекса, важких, а також вінілових та інших спеціальних шпалер.

### ОСОБЛИВІ ПЕРЕВАГИ

- Висока міцність приклеювання
- Можливість корегування шпалерного полотна
- Протигрибковий захист
- Відсутність грудок при змішуванні
- Легке нанесення
- Час приготування – 3 хвилини

ТУ У В.2.7-24.6-21685172.005:2006

### СКЛАД

Модифіковані ефіри крохмалю, протигрибкові добавки.

### УПАКОВКА

Пачка 250 г (усередині – герметичний пакет).

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Зберігайте клей у сухих прохолодних приміщеннях.
- У разі потрапляння клею в очі негайно промийте їх великою кількістю проточної води (протягом 10 хв). За необхідності зверніться до лікаря.
- Тримайте подалі від дітей!

### СТРОК ПРИДАТНОСТІ ТА УТИЛІЗАЦІЯ

24 місяці від дати виготовлення.

Після завершення строку придатності утилізувати з побутовим сміттям.

### ВИРОБНИК СИРОВИНИ

- Емсланд-Штерке ГмБХ, Емсландштрассе, 58, D-49824, Емліххайм, Німеччина.
- Новідон Лтд, Коуд Абен Роуд, Рексхем Індастріал Істейт, Рексхем, LL 13 9UH, Великобританія.

Упаковано для роздрібного продажу та розповсюджується ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік (Україна)».



Henkel

## ЯК ПРАВИЛЬНО ЗМІШУВАТИ



Вміст пачки поступово висипте в холодну воду, інтенсивно перемішуючи протягом 20–30 секунд.



Через 3 хвилини знову перемішайте клей, після чого він буде готовий до застосування.

Показники в таблиці представлені з розрахунку на пачку масою нетто 250 г.

ПРИЗНАЧЕННЯ	Площа поверхні, що обклеюється, м <sup>2</sup>	Пропорції для приготування	Кількість води на пачку клею, л	Кількість рулонів*
Підготовка поверхні, що обклеюється	70–80	1:40	10	–
<b>НАКЛЕЮВАННЯ ШПАЛЕР</b>				
Паперові шпалери	42–48	1:30	7,5	8–10
Вінілові та інші види спеціальних шпалер	28–34	1:20	5	6–7

\*Стандартний рулон шпалер 10,05 м x 0,53 м.  
Використовуйте тільки чисту воду, посуд та інструменти.

## ПОРАДИ ПРОФЕСІОНАЛІВ ДЛЯ НАЙКРАЩОГО РЕЗУЛЬТАТУ



Зніміть старі шпалери, ретельно очистьте стіни, зашпаклюйте тріщини та діри.



Стіни попередньо рекомендується обробити клеєм для шпалер (див. таблицю).



Нанесіть на шпалери клей, приготовлений згідно з пропорціями, вказаними в таблиці.



Наклейте шпалери, дотримуючись вказівок їхнього виробника.